


## STOPPER・DONTSUK使用方法

- ① セパレータをドンツクにねじこむ。(セパレータは現場にあるものを使用してください。)  
セパレータの長さの指定はとくにありません。現場の状況にあったものを使用してください。  
セパレータ以外にも鉄筋の端材や丸棒等を溶接して使用する事も可能です。





- ② セパレータを調整パイプにねじ込む前に**予めSTOPPERを下写真の向きに通しておきます。**  
(セパレータを先に調整パイプにねじこみますとSTOPPERを取り付ける事はできません。  
**必ず先にSTOPPERを通してください。)**



※本製品は『スクリービット』の  
専用品です。  
『スクリービット』の調整パイプ  
以外の製品に使用できません。

- ③ ①で用意したドンツク(捨セパ)の半月部をSTOPPERの頭の部分に当てます。(写真左)  
ドンツクに取付けた捨セパの後端部をハンマーで叩き(2~3回)STOPPERを叩き込みます。(写真右)  
(STOPPERを叩き込む角度は上下、左右どちらからでも構いません。)



### ※使用に際する注意

STOPPERは必ず奥まで叩き込んでください。叩き込みが足りないと供廻りの原因となります。